

INSTRUKCJA MONTAŻU OSADNIKA GNILNEGO CONPLAST

1. Osadniki gnilne firmy CONPLAST można posadzić w ziemi do głębokości 2 m – mierząc od dna wykopu.
2. Sposób wykonania wykopu i zasypania osadnika zależy od rodzaju gruntu.
 - a) W gruntach zwartych kopujemy dół na wymaganą głębokość, większy z każdej strony od gabarytów osadnika i dokładnie poziomujemy dno wykopu przez ułożenie 10-centymetrowej warstwy z piasku. Następnie ostrożnie opuszczamy osadnik i sprawdzamy, czy stoi w poziomie. Napęlamy osadnik wodą i powoli wypełniamy przestrzeń między wykopem, a osadnikiem przesianym piaskiem stabilizowanym cementem. Poziom wody powinien być zawsze wyższy o około 10 cm od warstwy obsypki. Zасыpywanie dokonujemy warstwami, dokładnie zagęszczając.
 - b) W gruntach sypkich, gdzie zachodzi konieczność wykonania wykopu przestrzennego, zaleca się nieco inną organizację prac. Po wykonaniu wykopu poziomujemy dno. Następnie ustawiamy w wykopie osadnik i go poziomujemy. Napęlamy osadnik wodą. Przestrzeń między ścianą wykopu, a zbiornikiem należy stopniowo zasypywać warstwami gruntu rodzimego pozbawionego kamieni. Należy pamiętać, że poziom wody powinien być zawsze wyższy o około 10 cm od warstwy obsypki.
3. Wokół wjazdu również należy wykonać pierścień z piasku stabilizowanego cementem.
4. Posadowienie osadnika w warunkach nietypowych – np. uwodnionych, na większych głębokościach, pod wjazdami wymaga opracowania indywidualnego projektu.
5. Osadnika nie można lokalizować pod jezdnią.